



MW57 呼吸音聴診シミュレータ 小児ラング

● 監修・指導:飯塚病院 小児科部長 岡松 由記



はじめに

 ご使用の前に / 特長 / 実習項目・・・・・ P 安全上のご注意・・・・・・・・・・・P.2 構成品・・・・・・・・・・・・・・・・ P 部分名称と機能・・・・・・・・・・・・・・・ 	.1 -3 .4
 ■ ホカ名称と機能・・・・・・・・・・・・・・・・ 準備 ■ ユニットの設定・・・・・・・・・・・・・・・ ■ ユニットの分離方法・・・・・・・・・・ 	.5 -7 .8
実習 聴診部位 / 症例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.9 0 1 2 3 4 5
 複数台操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
 トフノルンユーティンク一覧・・・・・ P. 記動に失敗した場合・・・・・・・ P1 	8

ノノルノエ ノイノノ 見	1.10
起動に失敗した場合・・・・・・・・	P.19
記動したいユニット番号が選択	
できない場合・・・・・・・・・・・・	P.20
実習中にエラーが発生した場合・・・・	P.21
有線への切替方法・・・・・・・・・	P.22





ご使用の前に 特長/実習項目

■ご使用の前に

このたびは、当社の「呼吸音聴診シミュレータ 小児ラング」をご購入いただきまして 誠にありがとうございます。本製品は、小児の呼吸音診察の実践に向けたトレーニングモデ ルで、実際の患者さんへ行う診察手技が総合的に学習できるモデルです

■必ずお読みください

本来の目的以外にはご使用にならないでください。また、取扱い説明書に記載された方法以外 でのご使用による万一の破損や事故に関して、当社では責任を負いかねますのでご了承く ださい。

■特長

・実際の聴診器で、前胸部5箇所、背部6箇所で肺音の同時聴診が可能です。

- ・一度に最大5台までの遠隔無線操作が可能です。
- ・試験や演習に便利な再生リストの作成機能を備えています。
- ・エラーチェック機能により、異常・故障を自動で確認できます。

■実習項目

呼吸音聴診

はじめに

安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上で正しくご使用ください。 ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

■誤ったご使用により生じる危険や損害の程度を表すマークです。

⚠ 警告	誤った取り扱い方によって、火傷やケガ、火災や感電の可能性が想定される内容を 示しています。	
⚠ 注 意	誤った取り扱い方によって、モデルやパーツの変形、破損が想定される内容を示し ています。	

■守っていただく事項の種類を表すマークです。



▲ 警告			
 ●付属のアダプタ、電源コードをご使用ください ・付属品以外のアダプタやコードを使用されますと、 火災や感電の原因となり大変危険です。 ・付属のACアダプタを他の製品に使用しないでください。 	 ●電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、 傷つけるなどしないでください ■ 電源コードが破損し、火災や感電の原因に なります。 		
●使用時以外は電源プラグをコンセントから 抜いてください	●指定の電源(日本国内はAC100V)以外で は使用しないでください		
やけど・ケガ・絶縁劣化による感電・漏電 火災の原因になります。	故障や火災の原因になります。		
●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないで ください	●電源プラグは、本体を持ち、確実に抜き 差ししてください		
感電の原因になります。	コードを引っ張るとプラグやコードが傷んで 火災や感電の原因になります。		
●絶対に分解、改造しないでください	●火気類を近づけないでください		
火災・感電・ケガの原因になります。 修理の際は販売店又は㈱京都科学まで お問い合わせください。	本体の変形や変色、電気系統のショート など火災の原因になります。		
田典 バカナナ 、 モデル本体や制御ボックス等が	が熱くなったり、煙が出た時は速やかに本体の		

^{異常が起きたら}電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

異臭がするなど異常な状態に気付かれた場合は、速やかに対処いただき、お買い上げの 販売店、もしくは(株)京都科学までご連絡ください。 はじめに

安全上のご注意

▲ 注意			
●本装置に衝撃や圧力を加えないようにして ください。 モデル本体や機器類などに衝撃を加えないようにして ください。破損の原因になります。	 ●モデルを移動する際は注意してください。 ・移動される際には、背面のハンドルをしっかり持って移動してください。ボディを持って移動すると危険です。 ・段差のある所では必ず2人以上で移動してください。 		
 ボールペンやサインペンで書き込まないでください。 サインペン、ボールペン等でモデル本体に書き込むと、インクが吸収されて消えなくなります。 	●表面が変色する場合があります。 長期間使用されない場合や経年変化でモデル本体が変 色することがありますが、ご使用には差し支えはあり ません。		
●モデルの汚れはよくしぼった布等でふき 取ってください。 モデル本体の汚れは水や中性洗剤を使用し、よくしぼった 布等で拭き取ってください。その後、十分に乾燥させ てください。	 他のソフトウェアはインストールしないでください。 コンピュータに他のソフトウェアのインストールはしないでください。誤作動の原因になる場合があります。 		
●高温多湿を避けて保管してください。 使用後は、高温多湿の場所や直射日光のあたる場所での保管は避けてください。 変形や変色、故障の原因になります。	●静かな場所で使用してください。 実習は聴診器を使用しますので、本装置はできるだけ 静かな場所に設置してご使用ください。		



構成品

■ 構成品

ご使用前に、構成品がすべて揃っていることをご確認ください。

A	B C	 A: ラングユニット(小児胸部 モデル本体一体型/2分割可能) B: コントロールPC コントロールPC用電源ケーブル C: AC アダプター D: OA タップ(1.5m1本、0.5m1本、10m1本) E: LAN ケーブル(1.5m1本、0.5m1本) F: LAN アダプタ/AC アダプター G: LAN HUB 	11 台 点 点 点 点 点
	E 1.5m1点 0.5m1点 10m1点 G () () () () () () () () () ()	 H:スピーカー(音声ケーブル(点共) I:ラングTシャツ(小児用) 取扱説明書 ヘルプファイル(ソフトウェア内蔵) H 「「「「「」」」」 H 「「」」」」 Good Descent State State	1式 1点

※構成品の仕様・外観など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。

はじめに

部分名称と機能

■ ユニット

前面



背面

タッチパネル



※構成品の仕様・外観など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。

NOTES 前胸部と背部一度に両面から聴診ができます。

ユニットの設定

スピーカの設置

1)赤枠部分を押して扉を開けます。内部にスピーカ用固定ベルトが設置されています。

キャップ





2 ボックスの側面にある通線孔のキャップをはずし、付属のACアダプタのケーブルを通して、ボックス内で制御部の電源ケーブルに接続します。



通線孔

4

市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市
 市

3 音声ケーブルをスピーカ裏側のジャックに接続し、逆側のプラグを制御部の出力ケーブルに接続します。 スピーカの電源ケーブルをボックス側面の通線孔に通してユニットの外に出し、付属の OA タップに接続します。



スピーカの音量調整ノブの目盛を、貼り付けて ある矢印シールの位置に合わせます。





ユニットの設定



備

準

(5) スピーカが動かないように、2本のベルトを締めて固定してください。



準 備

ご注意

ユニットの分離方法



分離してご使用になる場合以外は、必ず固定してご使用ください。



聴診部位 症例

■聴診部位



■ 症例 20の肺音症例と声音震盪をシミュレーションできます。

正常	異常	水泡音	捻髪音
正常	左下肺野で減弱 左肺全体で減弱 右下肺野で減弱 右肺全体で減弱	右下肺野で水泡音 両下肺野で水泡音 左下肺野で水泡音 両上肺野で水泡音 全体で水泡音 右上肺野で水泡音	両下肺野で捻髪音 全体で捻髪音
笛様音	いびき様音	複合症例	その他
気管支および上肺野で笛様音 全体で笛様音	気管支および上肺野で いびき様音 全体でいびき様音	水泡音+いびき様音 捻髪音+笛様音	ストライダー



■ 肺音分類解説



肺音の分類	現在日本では, 1977 年に American Thoracic Society (ATS) が, 肺音の時間軸拡大による波形解析を基礎 にラ音を coarse crackle, fine crackle, wheeze, rhonchus に分類したのを受けて, 1985 年に三上が提唱し た分類が広く用いられている。本シミュレーターも三上の分類に従って作成した。
肺音 lung sounds	肺音とは、肺・胸郭内で発生し胸壁上で聴取されるすべての音を指す。(心臓・血管系の音は除く。)呼吸 に伴う空気の流れによって発生する呼吸音 breath sounds と病的状態時に発生する副雑音 adventitious sounds に分けられる。
呼吸音 breath sounds	呼吸音の発生源は中枢気道にあり、発生源付近の胸壁上の音を気管支呼吸音 bronchial breath sounds,肺野 に伝搬する際に、高い音を遮断して低い音を通過させる肺のフィルター効果を受けて変化したものを肺胞呼吸音 vesicular breath sounds と呼ぶ。呼吸音の異常には減弱・消失、呼気延長、気管支呼吸音化などがある。
副雑音 adventitious sounds	副雑音は肺から発生するラ音と肺以外から発生する音に大別される。肺から発生する音には,断続(性ラ) 音 discontinuous sounds と連続 (性ラ) 音 continuous sounds とがある。肺以外から発生する音としては, 胸膜変化による胸膜摩擦音 pleural friction rub と縦隔気腫の際の Hamman's sign などがある。
ラ音 pulmonary adventitious sounds	副雑音のうち肺から発生する音をラ音と呼ぶ。日本の従来の肺音の分類は、ドイツの Klemperer の内科診 断学に準拠したもので,すべての肺性副雑音を「ラッセル音」と総称したことに由来する。
断続 (性ラ) 音 discontinuous sounds	American Thoracic Society (ATS) では、持続時間 25 msec 以内の短い断続的な破裂的な音を断続性ラ音 としている。非楽音様の音である。断続性ラ音には捻髪音 fine crackles と水泡音 coarse crackles の2種 類がある。
連続 (性ラ音) continuous sounds	ある一定時間以上連続する楽音様のラ音を連続性ラ音と呼ぶ。American Thoracic Society (ATS)の提案では 250 msec 以上持続するものとしている。周波数の高い音を笛 (様)音 wheezes,低い音をいびき (様)音 rhonchiと呼ぶ。これらの音は気管まで伝搬することが多いので,頚部の聴診も重要である。



ユニットとコントロール PC の起動

重要!

必ず下記の手順を守って、起動操作を行ってください。 手順通りでないと、ユニットを起動することはできません。

1 電源ケーブルをコンセントに差し込んでください。
 2 ユニットのメイン電源スイッチを入れてください。









コントロール PC の充電が十分にされていることを確認してから電源を入れて ください。充電がされていない場合は、コントロール PC に電源ケーブルを挿した ままでも操作を行うことができます。

実 習

エラーチェック機能

(1) エラーチェック機能

小児ラングのソフトを起動すると、自動的にエラーチェックが作動します。



(2)エラーチェックの結果

エラーチェックが終わると、画面が表示されます。エラーチェックの結果をご確認ください。 全て「Normal」でなければ、販売店もしくは(㈱)京都科学までお問い合わせください。





1

ソフトウェアの起動 無線接続の確認

)無線接続の確認

無線が選択されていることを確認します。※通常は無線が優先で選択されています。



POINT

ソフトウェアのご使用方法の詳細 (ヘルプメニュー)は、画面右上の 🛜 マークを 押すとご覧いただけます。





2 ソフトの起動

トップ画面で「シミュレーション」もしくは「プレイリストメーカー」を選択します。



Softwares



3)操作を行うユニットの選択

コントロールPCで操作を行うユニットを選択します。選択する前は全てグレーの状態です。 ユニット1~5から該当するユニットを選択したら、「OK」をタップしユニットを起動してください。



 ボタンボ示すユニットの状態

 1
 選択したユニット

 1
 既に他のコントロール PC とつながっており

 1
 既に他のコントロール PC とつながっており

 1
 選択していないユニット

 1
 選択していないユニット

 ※
 操作できる状態のユニット

 ※
 操作できない状態のユニット

(1) シミュレーションソフトウェア

エラーチェックの完了後、シミュレーションソフトウェアが起動し、操作できる状態となります。



2 プレイリストメーカー



複数台操作

●小児ラングは最大5台までのユニットの複数台操作が可能です。

複数台同時操作では、同じ条件での操作と個別の条件設定操作を行う場合とでは操作方法が異なります。設定方法は画面右上の??マークを押し、ヘルプメニューでご確認ください。



複数操作を行う場合、複数のコントロール PC から同じユニットは選択できません。

例) コントロール PC(B) が先にユニット3、ユニット5を選択している場合、コントロール PC(A) からユニット3、ユニット5を選択することはできません。 選択するには、コントロール PC(B) のシミュレーションソフトウェアを終了する 必要があります。



ソフトウェアの終了

 ソフトの終了 画面右上の「ホーム」ボタンをタップします。 「終了しますか?」と表示されますので、「はい」を選択します。

ラングシミュレーション プレイリストメーカー こ MUTOLASHU たいですしてリストメーカー VerSNLee102 C IN OTTERACEURU 🙏 Lung Sound Auscultation Trainer 50 🙌 🗉 🙄 🐔 1 2 3 4 5 シナリオ名 Ver. Philp-1-1.0.3 勝音の分類から選択 正常 CASE A01 正常【小児】 51% 症例選択 〇再生時間 A01 正常【小児】 0 2 C05 左下肺野で水泡音【小児】
 3 D03 全体で捻髪音【小児】 0000 10 A coarse crackles 4 ^{捻髪音} fine crackles D01 両下肺野で捻髪音【小 D03 全体で捻髪音【小児】 0 HR 140 1 BP 96/62 -R 40 темр 36.7 共常 水泡音 放振音 筋振音 いびき目 びき様音 rhonchi の他の連続ラ音 (-) 0 min.2 sec. コントロール PC 電源を切る 2 トップ画面右上の「EXIT」ボタンをタップします。 「終了しますか?」と表示されますので、「はい」を選択します。 🖒 Exit JUTUREX

3) メイン電源のスイッチを切る

ユニット背面のメイン電源スイッチを切ります。



トラブルシューティング

トラブルシューティング一覧

症状である意味がないで、ため、していたので、こので、ため、していたので、ため、していたので、こので、こので、こので、こので、こので、こので、こので、こので、こので、こ		対策・対処	
毎約予信ができたい、アウウ	複数の無線通信機器がある。もしくは、電波を 出す機器が近くにあり混線している	→起動に失敗した場合 (P.19) へ	
無禄通信ができない・小女正	厚い壁や金属でコントロール PC とユニットが隔 てられている ユニットから離れて操作をしている	障害となっているものを取り除いた環境で操作 してください	
	使用したいユニットの電源が接続されていない	電源ケーブルを確実に接続してください	
毎線による記動ができたい	ユニットのメイン電源がついていない	ユニットのメイン電源を入れてください	
	無線の混線などに影響を受けている	→起動に失敗した場合 (P.19) へ	
	そのほか		
	コントロール PC とユニットの番号が対応してい ない	コントロール PC と対となるユニットを使用して ください。	
	ユニットのメイン電源がついていない	ユニットのメイン電源を入れてください	
	使用したいユニットの電源ケーブルが接続されて いない	電源ケーブルを確実に接続してください	
	無線の混線などに影響を受けている	→起動したいユニット番号が選択できない場合 (P.20) へ	
	そのほか		
症例再生中に通信エラーで終了し無 線通信ができなくなった場合	無線の混線などに影響を受けている	→実習中にエラーが発生した場合 (P.21) へ	
ボディから呼吸音が聞こえない	呼吸音の音量設定が0になっている	→呼吸音の音量設定を行ってください。 設定方法:ソフト内のヘルプファイル参照	
ボディから心音が聞こえない	心音の音量設定が 0 になっている	→心音の音量設定音量設定を行ってください。 設定方法:ソフト内のヘルプファイル参照	
	外部スピーカの音量設定が0になっている	→外部スピーカの音量設定を行ってください。 設定方法:ソフト内のヘルプファイル参照	
	音声ケーブルの接続ができていない	→お問い合わせ へ	

起動に失敗した場合

-ご注意-

複数台操作の場合は、使用するタブレット PC の番号と同じ番号のユニットの電源が接続され、ユニットのメイン電源 も ON になっていることを確認してください。タブレット PC と同じ番号のユニットの電源が入っていないと、複数台操 作はできません。

■ 症状:

下記のような画面が何度も表示され改善しない場合



■考えられる原因と対策1:

- 1.使用したいユニットの電源が接続されていない →電源を接続してください
- 2. ユニットのメイン電源が ON になっていない →電源を入れてください
- 3. 無線の混線などに影響を受けている可能性があります →下記の対策 2 を行ってください

■ 対策 2:

キャンセルボタンを押し、トップ画面に戻り、有線に切り替えて通信を行ってください。



起動したいユニット番号が選択できない場合

-ご注意-

複数台操作の場合は、使用するタブレット PC の番号と同じ番号のユニットの電源が接続され、ユニットのメイン電源も ON になっていることを確認してください。タブレット PC と同じ番号のユニットの電源が入っていないと、複数台操作 はできません。

■ 症状:

下記画面で、起動したいユニットの番号が選択できない場合



■考えられる原因と対策1:

- 1. 使用したいユニットの電源が接続されていない →電源を接続してください
- ユニットのメイン電源が ON になっていない
 →電源を入れてください
- 3. 無線の混線などに影響を受けている可能性があります →下記の対策 2 を行ってください
- 対策 2:

キャンセルボタンを押し、トップ画面に戻り、有線に切り替えて通信を行ってください。



実習中にエラーが発生した場合

■ 症状:

下画面が出て、ソフトウェアが閉じる



■考えられる原因:

無線の混線などに影響を受けている可能性があります。

■ 対策:

OK ボタンを押し、トップ画面に戻り、有線に切り替えて通信を行ってください。













有線での複数台接続をする方法に関する詳細は別紙を参照して下さい。



MW57 呼吸音聴診シミュレータ 小児ラング



ご不明な点は、お買い上げの販売店もしくは(株)京都科学までご連絡ください。



■本社・工場 〒 612-8388 京都市伏見区北寝小屋町 15番地 TEL:075-605-2510(直通) FAX:075-605-2519 URL http://www.kyotokagaku.com E-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■東京支店
 〒 113-0033 東京都文京区本郷三丁目 26 番6号
 NREG 本郷三丁目ビル2階
 TEL:03-3817-8071 (直通)
 FAX:03-3817-8075